

# CANICOM 500



Uputstvo za upotrebu

srb - 1



# NUM'axes

Nature & Technologies

# Uputstvo za upotrebu



---

## UPOZORENJE

---

**Bilo koja osoba sa uređajem za srčanu pomoć (pejsmejker, defibrilator) mora biti oprezna kada koristi KANIKOM 500**

**Ovaj uređaj emituje statička magnetna polja (magnet se nalazi u daljinskom upravljaču). Frekvencija=869 Mhz, na = 250mW.**

**Uređaj ispunjava uslove Evropskog Standarda ETSI EN 300 220**

---

Hvala Vam što ste izabrali NUM'AXES proizvod. Pre upotrebe Vašeg KANIKOMA 500, molimo pročitajte instrukcije u ovom uputstvu i ubuduće ih koristite.

---

Pre upotrebe KANIKOMA 500, savetujemo Vam da Vašeg psa najpre pregleda veterinar da bi bili sigurni da je u mogućnosti da nosi ogrlicu.

Proverite zdravlje vrata psa, stalno trljanje kontaktnih tačaka uređaja o životinjsku kožu može izazvati iritaciju. Ukoliko se ovo desi, skinite ogrlicu dok svi znaci iritacije ne nestanu.

Počnite sa najnižim nivoom stimulacije i postepeno ga povećavajući odredite nivo na koji pas najbolje reaguje.

Ne oklevajte pri kontaktiranju profesionalnog trenera radi bilo kakvog saveta.

---

<b>Sadržaj</b>	<b>Strana</b>
Sadržaj proizvoda KANIKOM 500 .....	3
Opis proizvoda .....	3
Prva upotreba .....	4
Upotreba daljinskog upravljača .....	6
Provera/zamena baterije daljinskog upravljača .....	8
Provera/zamena baterije prijemnik ogrlice .....	9
Zamena kontaktnih tačaka .....	9
Kako da proverite da li Vaš KANIKOM 500 funkcioniše pravilno .....	9
Dobijanje najboljih rezultata .....	9
Stavljanje ogrlice .....	10
Početak treninga sa ogrlicom za obuku .....	10
Razlika između <<dugotrajne>> i <<blic>> stimulacije .....	11
Napomene za upotrebu .....	11
Održavanje .....	12
Rešavanje problema .....	12
Tehničke specifikacije .....	13
Trajanje baterije prijemnika .....	13
Garancija .....	14
Uslovi garancije .....	14
Rezervni delovi .....	14
Sakupljanje i reciklaža Vašeg uređaja na kraju njegove upotrebe .....	15

## • Sadržaj proizvoda KANIKOM 500

Unutar pakovanja će te pronaći:

- 1 prijemnik ogrlicu KANIKOM sa kratkim kontaktnim tačkama
- 1 daljinski upravljač KANIKOM 500  
sa 1 litijumskom 3 Volte CR2 baterijom
- 1 litijumsku 3 Volte CR2 bateriju za ogrlicu
- 1 neonsku test lampicu
- 1 par dugih kontaktnih tačaka
- 1 noseći kaiš
- Ovo uputstvo za upotrebu

## •Opis proizvoda

### PRIJEMNIK OGRLICA

#### Šema 2



### DALJINSKI UPRAVLJAČ

#### Šema 1



### LCD EKRAN

#### Šema 3



## ● Prva upotreba

### ◆ *Stavljanje baterije u prenosnik ogrlicu*

- Odvrnite 4 šrafa sa poklopca KANIKOMA koristeći šrafciher
- Ubacite bateriju (3V litijum CR2) obraćajući pažnju na polarnost baterije koja je označena na samoj bateriji (šema 4) kukica je ispod baterije
- “bip” zvuk (niskog nivoa) se emituje ukazujući da je baterija pravilno postavljena. Ako ne čujete zvuk nakon ubacivanja baterije, odmah je uklonite iz kućišta. Proverite polarnost pre pokušate ponovo
- Pre vraćanja poklopca, proverite da li je gumeni zaptivač u svom žlebu. Proverite da li je kukica u pravilnoj poziciji (unutar kućišta baterije) da bi se održala nepropusnost vode
- Pažljivo zavrnite 4 šrafa (nemojte ih previše zateći)

Šema 4



### ◆ *Uključivanje/isključivanje daljinskog upravljača*

Daljinski upravljač je opremljen odgovarajućom baterijom

- **Uključivanje: pritisnite crveno off/on dugme** koje se nalazi sa strane daljinskog upravljača **na 1 sekundu** (šema 1). Indikacija će se pojaviti na LCD ekranu.
- **Isključivanje: pritisnite crveno off/on dugme** daljinskog upravljača **na 1 sekundu** (šema 1). LCD ekran će se ugasiti.

Da bi produžili vek trajanja daljinskog upravljača, savetujemo Vam da isključite jedinicu ukoliko ne koristite Vaš KANIKOM 500 duže vreme.

### ◆ *Uključivanje/isključivanje prijemnik ogrlice*

Magnet koji se nalazi u daljinskom upravljaču služi za uključivanje/isključivanje prijemnik ogrlice

- **Uključivanje:** pridite područjem u kom se nalazi On/Off magnetni prekidač unutar daljinskog upravljača sve dok ne dođe u kontakt sa crvenim indikatorom na prijemnik ogrlici **na 1 sekundu** (šema 5),indikaciono svetlo ogrlice će trepnuti zeleno pokazujući da je ogrlica **uključena**.
- **Isključivanje:** pridite područjem u kom se nalazi On/Off magnetni prekidač unutar daljinskog upravljača sve dok ne dođe u kontakt sa crvenim indikatorom na prijemnik ogrlici **na 1 sekundu** (šema 5),indikaciono svetlo ogrlice će trepnuti sa zelenog na crveno,zatim će se ugasiti: ogrlica je **isključena**.

**Da bi produžili vek trajanja daljinskog upravljača,savetujemo Vam da isključite jedinicu ukoliko ne koristite Vaš KANIKOM 500 duže vreme.**

### *Šema 5*

Uključivanje/isključivanje prijemne ogrlice sa **KANIKOM 500** daljinskim upravljačem





#### **♦ Kodiranje daljinskog upravljača I prijemnik ogrlice**



Svaki daljinski upravljač ima svoj radio operator kod.Kodiranje daljinskog upravljača sa prijemnik ogrlicom omogućava uparivanje Vašeg daljinskog upravljača sa opremljenom prijemnom ogrlicom.

**VAŽNO:** pre kodiranja (prve upotrebe,ili re-kodiranja),uverite se da ni jedna druga osoba ne koristi KANIKOM 500 ili neki drugi proizvod firme NUM'AXES u blizini:Vaša prijemna ogrlica bi mogla slučajno da snimi kod tog daljinskog upravljača.Ako se to desi re-kodirajte daljinski upravljač sa prijemnik ogrlicom.

**PROCEDURA KODIRANJA PRI PRVOJ UPOTREBI**

1. **Uključite daljinski upravljač:** pritisnite na 1 sekundu crveno On/Off dugme koje se nalazi sa strane daljinskog upravljača.
2. **Uključite prijemnik ogrlicu:** područjem gde se nalazi magnetni On/Off prekidač na daljinskom upravljaču dok ne dođe u kontakt sa crvenim indikatorom na prijemnik ogrlici na 1 sekundu.
3. Udaljite daljinski upravljač od prijemnik ogrlice
4. pritisnite  dugme na daljinskom upravljaču. Kada se emituje "bip" zvuk, ogrlica je uparena sa Vašim  daljinski upravljačem.

**PROCEDURA RE-KODIRANJA (za sva kodiranja nakon prve upotrebe)**

1. **Uključite daljinski upravljač:** pritisnite na 1 sekundu crveno On/Off dugme na daljinskom upravljaču.
2. **Prijemnik ogrlica u poziciji <<deaktivirati>> (indikator isključen):** pridite područjem gde se nalazi magnetni On/Off prekidač na daljinskom upravljaču dok ne dođe u dodir sa crvenim indikatorom na prijemnik ogrlici **na 6 sekundi**. Svetlo indikatora dugotrajno sija zeleno, a zatim trepne crveno.
3. Udaljite daljinski upravljač od prijemnik ogrlice.
4. pritisnite  dugme na daljinskom upravljaču. Kada se emituje bip zvuk, ogrlica je uparena sa daljinskim  upravljačem.

**◆ Reprogramiranje prijemnik ogrlice**


Prijemnik može biti neodređeno re-kodiran, bilo a istim daljinskim upravljačem, ili sa novim KANIKOM daljinskim upravljačem.

Šema re-kodiranja

**● Upotreba daljinskog upravljača**

Daljinski upravljač KANIKOM 500 je dizajniran da radi sa 1 prijemnik ogrlicom.

**◆  dugme: zvučni signal (beeper)**

Ako pritisnete <<beeper>> dugme  prijemnik ogrlica će emitovati zvučne signale. Nema vremenskog ograničenja za ovu funkciju: zvučni signal će se emitovati onoliko koliko dugo budete držali dugme.

<<transmission>> simbol će se pojaviti na LCD ekranu daljinskog upravljača; indikaciono svetlo na ogrlici će sijati od trepćuće zeleno do trajno zeleno sve dok držite dugme.

Na Vama je kako ćete koristiti zvučni signal u zavisnosti od načina na koji trenirate psa. Sa <<beeper>> dugmetom možete:

- opomenuti psa kada je neposlušan
- privući njegovu pažnju...

**Veoma je važno da koristite zvučni signal uvek na isti način da ne bi zbunili Vašeg psa.**

◆ **F dugme: kratkotrajna “blic” stimulacija**

Pritisnite <<F>> dugme da bi ste poslali upozorenje Vašem psu u vidu stimulacija prenešenih preko dve kontaktne tačke koje se nalaze na prijemnik ogradice određene dužine trajanja manje od jedne sekunde.

Simbol <<transmission>> (prenos) će se pojaviti na LCD ekranu daljinskog upravljača; indikaciono svetlo na ogradici će sijati trepćuće zeleno do trajno crveno sve dok budete držali dugme.

◆ **C dugme: dugotrajna stimulacija**

Pritisnite <<C>> dugme da bi ste poslali upozorenje Vašem psu u vidu stimulacija prenešenih preko dve kontaktne tačke koje se nalaze na prijemnik ogradice, stimulacija će trajati sve dok budete držali dugme, ali **najduže do 8 sekundi**.

Ako držite <<C>> dugme duže od 8 sekundi, ogradica će automatski preći u sigurni režim rada (safe mode) pre nego što se normalno restartuje.

**Napomena: zvučni signali se mogu spojiti sa stimulacijom pritiskanjem prvo <<C>> dugmeta, a zatim <<C>> dugmeta.**

◆ **<<Booster>> dugme**

Pritisnite booster dugme da bi ste momentalno zaustavili Vašeg psa. Možete odabrati nivo stimulacije za koji mislite da je najbolji za trenutni efekat. Kao rezultat, ne morate da pritiskate <<+>> dugme. Te stimulacije se prenose putem dve kontaktne tačke koje se nalaze na ogradici sve dok budete držali dugme, ali **najduže do 8 sekundi**.

Ako držite <<booster>> dugme duže od 8 sekundi, ogradica će automatski preći u sigurni režim rada nekoliko sekundi pre nego što se normalno restartuje.

Podešavanje <<booster>> dugmeta

- odaberite prvi stimulasioni nivo
- pritisnite << - >> dugme dok stimulasioni nivo ne trepne na LCD ekranu
- pritisnite <<+>> ili << - >> dugme da bi ste podesili nivo stimulacije
- pritisnite <<booster>> dugme da bi ste potvrdili odabrani nivo stimulacije

◆ **<<+>> i <<->>: kontrola dugmadi**

Koristite “+”/”-” dugmad za brzo **podešavanje** nivoa stimulacije prijemnik ogradice.

15 nivoa je na raspolaganju

Nivo 1: veoma slaba stimulacija. Nivo 15: jaka stimulacija

**Uvek počnite sa najnižim nivoom stimulacije.**

◆ **Pozadinsko osvetljenje LCD ekrana**

Možete osvetliti LCD ekran na približno 6 sekundi kratko pritiskajući On/Off dume (približno ½ sekunde).



● Provera/zamena baterije daljinskog upravljača

**Performanse (radio domet) daljinskog upravljača mogu opasti kako baterije slabe. Budite spremni da zamenite bateriju.**

Da bi ste proverili stanje baterije, uključite daljinski upravljač KANIKOMA 500 i pogledajte na indikator nivoa baterije na LCD ekranu. Simboli koji se pojavljuju ukazuju na sledeće:



Baterija puna

Slaba baterija: pripremite se da je zamenite

Prazna baterija: funkcije Vašeg KANIKOMA 500 su u sigurnom režimu rada i sistem se zaključava. Baterija se mora zameniti.

Izvadite staru bateriju i zamenite je novom baterijom (3-V litijum CR 2). Proverite da li daljinski upravljač radi ispravno.

- Na pozadini daljinskog upravljača, odvrnite šraf i poklopac baterije.
- Izvadite staru bateriju, koristeći specijalnu kukicu.
- Ubacite novu bateriju (3-V litijum CR 2) **obraćajući pažnju da pratite polarnost koja je ucrtana na kućištu baterije.** (šema 6). Kukica je ispod baterije.
- Vratite poklopac na svoje mesto, uverite se da je kukica u pravilnom položaju (unutar kućišta baterije) da bi se održala vodootpornost.
- Stavite poklopac, koristeći šraf.
- Proverite da li daljinski upravljač radi pravilno.

**Šema 6**

Zamena baterije  
KANIKOMA 500

**UPOZORENJE**  
Uverite se da je  
polarnost pravilna



### ● Provera/Zamena baterije prijemnik ogrlice

Da bi ste proverili stanje baterije prijemnik ogrlice, posmatrajte On/Off indikator koji se nalazi na prednjoj strani prijemne ogrlice:

- baterija puna do potpunosti: trepće polako zeleno
- slaba baterija: trepće brzo crveno. Zamenite je sa novom 3V litijumskom CR2 baterijom (pogledajte šemu postavke baterije u prijemnik ogrlicu). Proverite da li prijemnik ogrlica radi ispravno.

### ● Zamena kontaktnih tačaka

KANIKOM 500 je opremljen dvema vrstama kontaktnih tačaka. Kontaktne tačke moraju biti dovoljno duge da imaju dobar kontakt sa kožom psa, omogućujući aparatu da radi ispravno. Ako posedujete dugodlakog psa i kratke kontaktne tačke fabrički uparene s ogrlicom, su neadekvatne, skinite ih i zamenite sa dugim kontaktnim tačkama kojima je opremljen KANIKOM 500. **Pažljivo ih zategnite ručno (nemojte koristiti ključ).**

### ● Kako da proverite da li Vaš KANIKOM 500 funkcioniše ispravno

Možete proveriti da li Vaš KANIKOM 500 radi ispravno bilo kada.

- Pre nego što to uradite, uverite se da je prijemnik ogrlica isključena.
- Možete staviti neonske test lampice u kontakt sa svakom kontaktnom tačkom (tako što će te ih odvrnuti i zavrnuti da žice test lampice budu ispod kontaktnih tačaka)
- Uključite daljinski upravljač i prijemnik ogrlicu
- Pritisnite <<F>> ili <<C>> dugme podešavajući nivo jačine stimulacija: test lampica će zasijati manjim ili većim intenzitetom.

### ● Dobijanje najboljih rezultata

Trenerske instrukcije koje šaljete Vašem psu su poslate sa daljinskog upravljača do prijemnik ogrlice putem radio talasa. Ovi radio talasi su osetljivi i njihov domet je približno 500 metara (u zavisnosti od geografije i okoliša).

**Performanse Vašeg KANIKOMA 500 će biti optimalne ako poštujete sledeće preporuke:**

- Da bi održali dobar radio domet, ne prekrivajte antenu kada držite daljinski upravljač u ruci
- Pozicija prijemnik ogrlice oko vrata psa bi trebala biti sledeća: On/Off indikator je vidljiv i nije u kontaktu sa grudima psa.

- Proverite baterije (daljinskog upravljača i prijemnik ogrlice) pre upotrebe jedinice i zamenite ih čim nivo baterije bude slab.
- Performanse baterija se blago smanjuju pri temperaturama ispod 0°C. Ako je moguće, držite daljinski upravljač u toplom (npr. u džepu) pre upotrebe.

### ● Stavljanje ogrlice

Kaiš mora biti tako podešen da su kontaktne tačke u dodiru s kožom psa.

- **Ako je kaiš suviše labav, ogrlica će se verovatno pomerati ,a stalno trenje može izazvati iritaciju kože Vašeg psa. Takođe, neće ni funkcionisati pravilno.**
- **ako je kaiš suviše stegnut ,pas će imati problema pri disanju.**

Ne ostavljajte ogrlicu u istoj poziciji na istom mestu duže vremena (preko 3 sata) jer to može izazvati iritacije. Ako Vaš pas mora da nosi ogrlicu duže vreme, redovno menjajte njen položaj na vratu.

**Nikada ne držite ogrlicu duže od 8 sati. Proveravajte stanje vrata psa. Ako se pojave iritacije, uklonite ogrlicu dok svi znaci iritacije kože ne nestanu.**

### ● Početak treninga sa ogrlicom za obuku

- Možete početi koristeći ogrlicu na štencima starim 6 meseci koji su već nekim delom obučeni: <<ostani>>, <<sedi>>, ili bar <<ne>>.
- Ne primenjujte ogrlicu na psima koji nisu u dobroj fizičkoj formi (srčani problemi, epilepsija) ili koji imaju problema u ponašanju.
- Vaš pas mora da navikne na ogrlicu; stavite je da je nosi na par dana, ali je ne koristite.
- Za pozitivnu i efektivnu obuku treba vremena. **Ne žurite:**
  - Odaberite poznato područje ,mesto na koje je pas navikao.
  - **Odredite nivo stimulacije na koji pas reaguje počevši sa najnižim intenzitetom i postepeno povećavajte.**
  - Odaberite pravi momenat da pritisnete dugme: tačno kad pas uradi nešto loše.
  - Dovoljno ohrabrite Vašeg psa: brže će učiti i želja za regovanjem će se povećavati.
  - Ne oklevajte pri kontaktiranju profesionalnog trenera radi bilo kakvog saveta.

- **Razlika između “dugotrajne” i “blic” stimulacije**

Obe funkcije su izuzetno zanimljive i korisne, jer se mogu prilagoditi bilo kom psu u bilo kojoj situaciji.

- ◆ <<dugotrajna>> stimulacija

Trebalo bi da se obično koristi za trening na mestima koja su poznata psu (u početku). Zbog toga što je stimulacija dugotrajna, koristite niži nivo stimulacije i iskoristite dužinu trajanja stimulacije pre nego njen intenzitet tako da pas ima vremena da razume.

- ◆ <<blic>> stimulacija

Ovu funkciju koristite da ispravite Vašeg psa.

Slaba stimulacija će privući njegovu pažnju, osećaćete nešto neprijatno tačno u trenutku kad se bude loše ponašao.

- **Napomene za upotrebu**

- Pre upotrebe KANIKOMA, savetujemo Vam da Vašeg psa pregleda veterinar kako bi ste se uverili da je sposoban da nosi ogrlicu.
- **KANIKOM prijemnik ogrlica je potpuno vodootporna.** Vaš pas može plivati u vodi. Da bi održali vodootpornost, preporučujemo Vam zamenu zaptivača na prijemnik ogrlici svake godine.
- **Daljinski upravljač je samo otporan na kišu:** dizajniran je da kratko vreme funkcioniše i na kiši. Stavite ga na mesto sigurno od vode što je pre moguće. Ukoliko daljinski upravljač padne u vodu, može biti nepovratno oštećen.
- Vaš pas ne sme nositi nikakvu medalju, metalnu ogrlicu, ili bilo koju drugu vrstu ogrlice zajedno sa KANIKOM ogrlicom.
- Izbegavajte ostavljanje daljinskog upravljača u blizini objekata osetljivih na magnetna polja koji se mogu nepovratno oštetiti.
- Ne ostavljajte i ne držite jedinicu na mestima izloženim visokim temperaturama.
- Izvadite bateriju **iz ogrlice i daljinskog upravljača** ako ih ne koristite duže od 3 meseca. Ogrlica će memorisati odabranu konfiguraciju (kodiranje).
- Potrebno je zameniti baterije svake 2 godine, čak i ako jedinica nije korišćena duže vreme.
- Nikad nemojte ostaviti ispražnjenu bateriju u jedinici (daljinski upravljač i ogrlica): njeno curenje može oštetiti Vaš KANIKOM 500.
- Držite KANIKOM 500 jedinicu van domašaja dece. To nije igračka ni za Vas, ni za Vašu decu.

### • Održavanje

- Izbegavajte čišćenje jedinice isparljivim tečnostima kao što su rastvori i tečnosti za čišćenje. Koristite meku tkaninu i neutralni deterdžent.
- Da bi održalo vodootpornost, preporučujemo Vam da svake godine zamenite zaptivač na prijemnik ogrlici.

### • Rešavanje problema

Ukoliko dođe do kvara ili greške pri radu KANIKOMA 500, prvo ponovo pročitajte ovo uputstvo za upotrebu, proverite bateriju (vidi šemu proveru/zamenu baterije daljinskog upravljača i šemu proveru/zamenu baterije prijemnik ogrlice) i zamenite ih ukoliko je to potrebno i pokušajte ponovo. Takođe proverite da li ispravno koristite uređaj.

Ako dođe do problema, re-kodirajte prijemnik ogrlicu sa daljinskim upravljačem (procedura re-kodiranja).

Ponovo pokrenite sistem tako što će te izvaditi bateriju iz njenog kućišta, zatim sa nekim metalnim alatom (makaze, šrafciger) dodirnuti svaki od dva kontakta baterije na približno 2 sekunde (šema 7). Ubacite bateriju ponovo: Jedan bip se emituje, ukazujući da je baterija u ispravnom položaju.

*Šema 7*



Restartujte Vaš KANIKOM koristeći daljinski upravljač.

Ako dođe do problema, kontaktirajte distributora.

U zavisnosti od stepena mane, možda će te morati da vratite Vaš proizvod radi provere i popravke.

Za svaku popravku molimo pripremite sledeće:

- kompletan proizvod
- dokaz o kupovini (robni račun ili prodajni račun)

Ako izostavite bilo koji od ovih komponenata, Posleprodajna Služba će Vam naplatiti bilo koji dodatni trošak pri popravci.

• **Tehničke specifikacije**

	<b>Daljinski upravljač</b>	<b>prijemnik ogrlica</b>
Snaga	1 3V litijumska baterija CR2	1 3V baterija CR2
Trajanje baterije	Pri stalnoj upotrebi: približno 30 000 pritisaka	U pripremi: približno 7 meseci Pri stalnoj upotrebi: približno 2 meseca
Frekvencija(snaga)	869.525 MHz (25mW)	869.525 MHz
Antena	Savitljiva	Integrirana
Domet	Približno 500m	
Hermetički zaptivač	Otporan na kišu	Vodootporan
Sigurnost i kodiranje radio operatora	Putem mikrokontrola	Putem mikrokontrola
Indikator snage baterije	Indikator na LCD ekranu	Indikaciono svetlo
Nivoi stimulacije	15	
Temperatura pri upotrebi	Između -20°C i +40°C	Između -20°C i +40°C
Dimenzije: VxDxŠ	108mm x 55mm x 24mm	38mm x 68mm x 43mm
Težina (sa baterijom)	85g	75g (bez kaiša) Ogrlica je podesiva za veličinu vrata od 20 do 50cm

• **Trajanje baterije prijemnika**

- 7 meseci u pripremi: upotreba od 4 sata dnevno

- 2 meseca u stalnoj upotrebi: oko 500 stimulacija od 2 sekunde na nivou 15

Da bi produžili trajanje baterije prijemnik ogrlice, preporučujemo Vam da isključite jedinicu ako je ne koristite duže vreme.

- Garancija

NUM'AXES garantuje ispravnost do dve godine nakon kupovine.

Proizvođač ne snosi odgovornost za oštećenja tokom neprimerene upotrebe ili loma proizvoda.

Sve naplate poštarine i pakovanja su kupčeva odgovornost.

- Uslovi garancije

1. Garancija važi jedino ukoliko dokaz kupovine (robni račun ili prodajni račun), bez odlaganja, bude poslat prodavcu ili firmi NUM'AXES. Garancija je ograničena na prvobitnog kupca.
2. Ova garancija ne pokriva sledeće:
  - Zamenu baterije
  - Zamenu kaiša
  - Direktne ili indirektne rizike transporta prilikom slanja artikla nazad do prodavca ili NUM'AXES
  - Oštetu artikla prilikom:
    - nemarne ili nepravilne upotrebe (npr: ujed, lom, pucanje)
    - korišćenja suprotnog uputstvima
    - popravki izvedenih od strane neovlašćenog lica
    - gubitka ili krađe
  - Ukoliko se otkrije da je proizvod defektan, NUM'AXES će ga popraviti ili zameniti, kako bude odgovarajuće.
4. Tužba ne može biti pokrenuta protiv NUM'AXES, naročito zbog nepravilne upotrebe ili loma.
5. NUM'AXES zadržava pravo modifikuje karakteristike svojih proizvoda u vidu tehničkih poboljšanja ili ispunjavanja novih zakonskih propisa.
6. Informacija sadržana u ovom uputstvu može biti predmet ispravke bez prethodnog obaveštenja.
7. Slike i crteži nisu pod ugovorom.

- Rezervni delovi

Rezervne delove (baterije, kaiše) možete kupiti kod Vašeg dobavljača bilo kada.

- **Sakupljanje i reciklaža Vašeg uređaja na kraju njegove upotrebe**

Slika koja se nalazi na Vašem proizvodu znači da je ovo proizvod koji ne može biti uklonjen sa ostalim otpadom domaćinstva.

Uređaj morate odneti na mesto za sakupljanje sposobno za obradu i reciklažu elektronskog otpada ili ga odnesite nazad svom prodavcu.

Poštujući ovaj proces, činite nešto za okolinu, pomažete očuvanje prirodnih izvora i zaštitu ljudskog zdravlja.



[www.numaxes.com](http://www.numaxes.com)  
[internationalsales@numaxes.com](mailto:internationalsales@numaxes.com)